



Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (Appareils Apple)



Table des matières

1	Avant d'utiliser votre appareil Brother	1
	Définitions des remarques.....	1
	Marques de commerce.....	1
2	Introduction	2
	Télécharger Brother iPrint&Scan à partir de l'App Store	2
	Connexion des appareils	2
	Identification d'un appareil.....	3
	Modification d'une image.....	3
	Icônes	4
3	Imprimer	5
	Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile	5
	Imprimer des documents	5
	Imprimer à l'aide des services de cloud	6
	Imprimer des pages Web	6
	Ajouter un signet à une page Web	7
	Modifier des signets.....	7
	Effacer l'intégralité de votre historique de navigation	7
	Imprimer des données à partir du Presse-papiers	8
	Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan	8
	Imprimer des photos ou des documents à partir d'autres applications	9
4	Numériser	10
	Numériser des documents.....	10
	Envoyer un document numérisé par e-mail.....	10
	Télécharger et partager des images numérisées.....	11
5	Copie	12
	Copie d'aperçu	12
6	Fax	13
	Envoi d'un fax	13
	Réception d'un fax.....	13

Définitions des remarques

Les conventions et symboles suivants ont été utilisés tout au long de ce Guide de l'utilisateur :



Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.

Marques de commerce

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de ces marques commerciales doit être autorisée par Google.

Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad et iPad mini sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de services d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Télécharger Brother iPrint&Scan à partir de l'App Store

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre iPhone, iPod touch, iPad et iPad mini.

Vous pouvez installer Brother iPrint&Scan depuis l'App Store. Pour des résultats optimaux, veillez à utiliser la version la plus récente.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de l'une des méthodes de connexion suivantes :

Wi-Fi®

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, reportez-vous au *Guide d'installation rapide* de l'appareil.

Wi-Fi Direct®

Pour configurer votre appareil Brother sur un réseau Wi-Fi Direct, téléchargez l'un des guides suivants depuis la page **Manuels** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse support.brother.com.

- *Guide Wi-Fi Direct*
- *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*
- *Guide utilisateur en ligne*

Votre appareil Brother doit être compatible à Wi-Fi Direct.

Impression à distance (Google Cloud Print™)

Pour configurer votre appareil Brother de manière à ce qu'il imprime à l'aide de Google Cloud Print, téléchargez le *Guide*

d'impression Google Cloud depuis la page **Manuels** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse

support.brother.com.

Votre appareil Brother doit prendre en charge Google Cloud Print.



Selon votre appareil Brother et votre appareil mobile, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.

Identification d'un appareil

Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, procédez comme suit :

1 Touchez un nom de modèle ou **L'appareil n'est pas sélectionné**.

2 Sélectionnez un appareil.





- Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant **Déf. man.** puis en saisissant son adresse IP.
- Actualisez la liste en passant le doigt dessus.

Modification d'une image




Modification

Touchez .



Mise à l'échelle

- Touchez . Déplacez  ou pincez l'écran en ouvrant ou fermant les doigts pour réduire ou agrandir l'image.
- Touchez l'image et faites-la glisser pour la repositionner.










Réglage de la rotation et de l'angle

- Touchez  pour régler la rotation et l'angle.
- Touchez  pour faire pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Faites glisser  vers la gauche ou la droite pour régler l'angle. (←→•←→)

Recadrage

- Touchez . Déplacez  pour définir la zone recadrée.
- Touchez la zone recadrée et faites-la glisser pour la déplacer.

Icônes

Icône	Utilisation
	Réglages
	Afficher le menu
	 Sélectionner toutes les pages
	 Désélectionner toutes les pages
	 Agrandir la miniature
	 Réduire la miniature
	Miniatures
	Grille


Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Photo**.
- 3 Appuyez sur le fichier à imprimer.
- 4 Touchez **OK**.
- 5 Appuyez sur **Imprimer**.




- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.
- Touchez  pour modifier l'image.


Imprimer des documents

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur **Documents**.
- 3 Appuyez sur le fichier à imprimer.
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.



Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.

Imprimer à l'aide des services de cloud


- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Services cloud**.
- 3 Sélectionnez le service que vous voulez utiliser.
- 4 Authentifiez-vous.
- 5 Touchez le fichier ou la note à imprimer.
- 6 Appuyez sur **Imprimer**.




-
- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.
 - Touchez  pour modifier l'image.
-

Imprimer des pages Web

Imprimez des pages Web avec le navigateur Web inclus dans Brother iPrint&Scan.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Page Web**.
- 3 Accédez à la page Web que vous voulez imprimer.
- 4 Appuyez sur **Aperçu avant impr.**
- 5 Appuyez sur **Imprimer**.



-
- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.
-



Ajouter un signet à une page Web

- 1 Accédez à la page Web à laquelle vous voulez ajouter un signet.
- 2 Appuyez sur + .




- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier des signets

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Modifier**.
 - Pour supprimer un signet, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
 - Pour modifier l'intitulé, appuyez dessus puis apportez les modifications désirées. Appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Effacer l'intégralité de votre historique de navigation

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Historique**.
- 3 Appuyez sur **Effacer**.
- 4 Appuyez sur **Effacer l'historique**.

Imprimer des données à partir du Presse-papiers

Imprimez des données (telles que des photos, du texte ou des parties de pages Web) qui ont été copiées sur le Presse-papiers.


1 Copiez les données sur le Presse-papiers.

2 Touchez .

3 Appuyez sur **Presse-papiers**.

4 Appuyez sur **Imprimer**.



Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.

Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan

1 Touchez .

2 Appuyez sur **App. photo**.

3 Prenez une photo.

4 Sélectionnez **Valider** ou **Refaire**.

5 Appuyez sur **Imprimer**.



-
- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.
 - Touchez  pour modifier l'image.
-

Imprimer des photos ou des documents à partir d'autres applications


- 1 Accédez au fichier à imprimer, puis ouvrez-le avec Brother iPrint&Scan.

Par exemple, si vous affichez un fichier PDF à l'aide de Safari, appuyez sur **Ouvrir dans...**, puis sélectionnez **Brother iPrint&Scan**.





- 2 Appuyez sur **Imprimer**.




Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.

Numériser des documents



Numérisez des documents et enregistrez-les dans les albums photo de votre appareil mobile.

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Numériser**.
- 4 Touchez **OK** ou **Numérisation**.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur **Enr. dans les alb. photo**.




- Chaque page est enregistrée sous forme de fichier séparé.
- Touchez  pour modifier l'image.



Envoyer un document numérisé par e-mail

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Numériser**.
- 4 Touchez **OK** ou **Numérisation**.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur **Envoyer p. e-mail en JPEG** ou **Envoyer p. e-mail en PDF**.
- 7 Envoyez un message.



Touchez  pour modifier l'image.

Télécharger et partager des images numérisées

- 1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Numériser**.
- 4 Touchez **OK** ou **Numérisation**.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Touchez **Enregistrer en tant que PDF**.
- 7 Touchez l'application ou le service à utiliser.



- Pour télécharger vers des services en ligne, un compte de service en ligne doit être configuré pour votre appareil mobile.

- Touchez  pour modifier l'image.

Copie d'aperçu



1 Touchez .

2 Touchez **Démarrer**.



3 Touchez **OK** ou **Numérisation**.

4 Touchez **Copier**.






-
- Modifiez **Options de prévisualisation** au besoin.
 - Touchez  pour modifier **Réglages de copie**.
 - Touchez  pour modifier l'image.
-


Envoi d'un fax

- 1 Touchez  .
- 2 Touchez **Envoi fax**.
- 3 Touchez  pour sélectionner un numéro de fax depuis votre carnet d'adresses ou touchez **Saisir numéro** pour saisir le numéro manuellement.
- 4 Touchez **Faxer des documents à partir de votre machine** ou **Sélectionner un fichier depuis cet appareil mobile**.
- 5 Touchez **Numériser** ou sélectionnez le fichier depuis votre appareil mobile.
- 6 Touchez **Fax**.






- Touchez  pour entrer plus d'un numéro de fax.
- Touchez  pour modifier **Paramètres du fax**.
- Touchez  pour modifier l'image.

Réception d'un fax

- 1 Touchez  .
- 2 Touchez **Prévisu fax**.
- 3 Touchez le fichier que vous souhaitez recevoir.



- Les réglages **Prévisu fax** doivent être **activés** sur votre appareil Brother.
- Touchez  pour partager ou enregistrer le fichier.
- Touchez  pour imprimer le fichier.
- Touchez  pour modifier **Paramètres d'impression**.

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com



FRE
Version B